

MULTIFUNKTIONS-SCHNÜRSENKEL

Komfortabler laufen und nie wieder Schuhe schnüren!

Der XTENEX Multifunktions-Schnürsenkel wird einmal am Schuh montiert und dann nie wieder angefasst. Durch das patentierte Knotensystem und seine Elastizität gibt er dem Fuß sicheren Halt im Schuh und optimiert die Durchblutung.



- Patentiertes Knotensystem
- Nie wieder Schnürene - selbstbindend
- Individuell auf den Fuß einstellbar
- Keine sich öffnenden Knoten
- Hohe Elastizität
Bessere Durchblutung
- Sicherer, fester Halt
- Schneller Schuhwechsel
- Lange Lebensdauer
- Ideal für Sportler, Senioren, Kinder, Menschen m. Behinderung, Schwangere ...




Frederik van Lierde
Sieger Hawaii Ironman
Championship 2013



**Fester Halt?
Vom Parcour-
Profi getestet!
Siehe Video**



MONTAGE



Die patentierten Knoten lösen sich auf, wenn man den Xtenex ("Extenex" gesprochen) auseinanderzieht. Dadurch lässt sich der Schnürsenkel leicht einfädeln. Beim Loslassen bilden sich die Knoten neu und rutschen nicht mehr durch die Ösen. Das ermöglicht eine individuelle Spannungseinstellung zwischen jedem Ösenpaar und garantiert optimale Durchblutung und festen Halt. Einmal richtig eingestellt, muss der Schuh nie mehr geschnürt werden. Einfach Zunge hoch, reinschlupfen, fertig!



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Steigen Sie in den Schuh und installieren Sie den XTENEX wie einen normalen Schnürsenkel. Dazu führen Sie die Hülse durch die Schuhöse und halten den XTENEX mit einer Hand an der Hülse (Bild 1 A) und mit der anderen hinter der Öse (1 B). Ziehen Sie den elastischen Senkel auseinander bis sich die Knoten auflösen und führen Sie ihn durch die Öse. Lassen Sie langsam los - die Knoten erscheinen wieder. Wiederholen Sie diesen Vorgang Öse für Öse.

Justieren Sie die Spannung so, dass zwischen den Ösenpaaren noch Knoten zu sehen sind (Bild 2 - unteres Ösenpaar). Das obere Ösenpaar in Bild 2 ist deutlich zu straff geschnürt. Es sollte immer noch etwas Platz sein, um den XTENEX mit dem Finger anheben zu können (Bild 3).

Die Enden können Sie hängen lassen, unter die Schnürung klemmen, verknoten oder kürzen und mit einem Feuerzeug versiegeln (siehe unten).

Was tun mit den Enden?



Hängen lassen



Darunter klemmen



Verknoten



Kürzen

MODELL AUSWAHL

XTENEX gibt es in einer großen Auswahl an unterschiedlichen Farben, Längen und Stärken. Hier finden Sie für jeden Schuh Ihren passenden Multifunktions-Schnürsenkel.

XTENEX für Sportschuhe und Sneaker



XTENEX SPORTS (XTSB)

Länge 75 cm, Stärke: Dick.
Passend für alle flachen Lauf- und Sportschuhe, Sneaker, Walkingschuhe, etc. Ideal für Triathleten, Läufer, Trailrunner, Wanderer, Tennisspieler, Teens.

Verfügbar in 17 Farben
(von links): Schwarz/rot/gold, türkis, weiß/türkis, royal/orange, rot, neongelb, royal, neonorange, neongrün/schwarz, silber/orange, weiß/schwarz, schwarz, weiß, schwarz/pink, silber, neonpink, neongrün.

UVP 12,49 €

XTENEX für Wanderstiefel

XTENEX HIKING (XTH)

Länge 90 cm, Stärke: Sehr dick.
Passend für alle hohen Wander-, Trekking-, Hiking-, Berg-, Snowboard- und Arbeitsstiefel. Garantiert optimalen Halt. Sparen Sie sich das mühsame Schnüren, genießen Sie den Komfort und die bessere Durchblutung - vor allem bei anschwellenden Füßen. Verfügbare Farben: Braun und schwarz.

UVP 14,99 €



XTENEX für Halbschuhe



XTENEX DRESS (XTD)

Länge 50 cm, Stärke: Dünn.
Passend für alle flachen Halbschuhe mit bis zu 6 Ösenpaaren. Gerade die Knoten der gewachsenen Schnürsenkel an Lederschuhen gehen ständig auf.

Ideal für alle, die auch im Alltag auf Komfort nicht verzichten wollen oder denen das Schnüren schwer fällt.

Schicke Schuhe mit XTENEX statt Slipper!
Farben: Schwarz, braun, beige.

Unverbindliche Preisempfehlung 9,99 €

XTENEX für Kinderschuhe

XTENEX KIDS (XTK)

Länge 50 cm, Stärke: Mittel.

Passend für alle angesagten Kinderschuhe und Sneaker mit bis zu 6 Ösenpaaren. Ideal für Kids, die noch nicht richtig schnüren können und Teens, die zu bequem zum Schnüren sind und für alle dadurch gestressten Eltern - statt Klettverschluss XTENEX!

Farben: Rot, neongelb, weiß/schwarz, neonorange, schwarz, weiß, neongrün, pink. UVP 9,99 €

